

ADD 11167 台北市士林區承德路4段220號2樓 2F., No.220, Sec. 4, Chengde Rd., Shilin District, Taipei City 11167, Taiwan

TEL (02) 2883 7222 FAX (02) 2883 7145 URL www.upmostgroup.com

ANT IN

電視機

netTV3、netTV4 系列搭配寬頻分享器安裝說明

步驟1 硬體安裝說明 請您先參考以下產品連接圖連接網路電視盒。 Wi-Fi網卡 ※USB Wi-Fi無線網路卡可選購NET201。 UPMOST 提供USB連接介面,可連接USB隨身碟或是外接硬碟,進行高書質低容量的錄影。 ※随身碟或外接硬碟只支援FAT32格式。 ※連接 2.5/3.5时外接硬碟時,若外接硬碟之耗電大於500mA,可能會有供電不足之 情形,建議使用USB Y-Cable加強供電,或是使用自帶電源之3.5时外接式硬碟。 5.媒體播放聚 第四台鑽線 DVD或機上盒 同軸電纜線(內附) 電源構成 網路線 0

※ # # # # # # 網路設備(分享器/路由器)

※ netTV3 Dual 不支援 AV-IN 輸入端子及 IR Blaster 輸入端子。

※ netTV3 Mobile 未內附 AV-IN 輸入端子線及 AV-Out 輸出端子線。

影音輸入

(可當機上盒使用)

步驟 2 網路設定說明

當您將網路電視盒連接在分享器後,請參考以下步驟來設定分享器及網路電視盒。

步驟 2-1 寬頻分享器設定

 請您先用瀏覽器(例: Internet Explorer / Firefox / Chrome)開啟寬 頻分享器的設定視窗(例: 192.168.1.1)

※在此以 TP-LINK TL-WR941N 和 TP-LINKTL-WR941ND 寬頻分 享器為例)

請在登入寬頻分享器的設定視窗後,選擇「DHCP 伺服器」→
「DHCP 使用者列表」來查詢網路電視盒的 IP 及 Mac 位址。(網路電視盒的名稱都會顯示為「IP_STB)

安装精靈	DH	ICP使用者列表			
ÿ					
設定	伯弘	林田老々報	MAC会社	公司的加	体用時間
網路			00.45 50 00 50 00	100 100 1 100	2 L. M
P伺服器	1	IP_S18	00-1E-53-60-5B-CD	192.168.1.100	水久使用
CP伺服器設定	2	Unknown	00-18-61-0D-AB-E5	192.168.1.102	01:51:30
CP使用者列表	3	Emilys-iPad	F0-D1-A9-32-21-25	192.168.1.104	01:53:08
留指定IP位址	4	android-ead62b7c460daa3a	40-0E-85-2A-25-29	192.168.1.101	01:13:39
,埠蕚向(NAT)	5	Android_359637034735411	D8-B3-77-CD-48-CC	192.168.1.105	01:37:58
性設定	6	android-7576ce86b378569e	1C-B0-94-19-3B-8D	192.168.1.107	01:18:26
年子女上網管理	7	morris-PC	74-2F-68-6C-90-8D	192.168.1.103	00:32:11
使用權限規則管理	8	EKuo	08-3E-8E-D6-0A-BD	192.168.1.114	00:34:21
路由	9	android-ad2b1f801466bed9	8C-BE-BE-5F-FA-23	192.168.1.106	01:49:07
管理	10	EKuo	30-F9-ED-C4-0D-42	192.168.1.108	01:09:12
綁 定					
S設定		20			
ТД		「一番菜	新整理		

3. 在查詢到網路電視盒的 IP 及 Mac 位址後,建議將網路電視盒的 IP

位址加入靜態 IP 位址中,這樣在每次開機時,才會取得相同的 IP 位址。

 請選擇「DHCP 伺服器」→「保留指定 IP 位址」→「DHCP 伺服器」點選「新增」,請將剛剛查詢到的 netTV3 系列網路電視盒的 IP 及 Mac 位址,輸入「MAC 位址」及「IP 位址」

產品數能					
快速安装精票	保留指定	引P位址			
QSS	п-шлим				
網路設定		20070312702		12/22/	1102
無線網路	編號	MAC位址	保留指定IP位址	狀態	修改
DHCP伺服器	1	00-1E-53-60-5B-CD	192.168.1.100	鷻用	修改副除
- DHCP伺服器設定	din .	-			
- DHCP使用者列表	新增	全部啟用 全部	都不啟用 全部開除		
- 保留指定P位址		_			
通訊埠導向(NAT)	-		-6		
安全性設定					
未成年子女上網管理					
網路使用權限規則管理					
固定路由					
頻寬管理					
ARP绑定					
DDNS設定					
系統工具					

- 接著請設定寬頻分享器的「DMZ」功能,若寬頻分享器的「DMZ」 功能已被其它設備使用,請改為設定「虛擬伺服器」或是「埠轉送」 功能。
- 設定「DMZ」功能 請選擇「通訊埠導向(NAT)」→「DMZ 主機」點選「啟用」,請將 剛剛查詢到的網路電視盒的 IP 位址,輸入「DMZ 主機對應的內部 IP 位址」欄位後,再按下「儲存」。

產品狀態		
快速安装精霊	DMZ主機	
QSS		
網路設定	日前DMZ狀態	🔿 前田 🔿 不前田
無線網路		
DHCP伺服器	UMZ主機對應的內部P位址:	192.168.1.100
通訊埠導向(NAT)		
- 虛擬伺服器		儲存
- 通訊埠觸發		
- DMZ主機		
- 隨插即用(UPnP)		
安全性設定		
未成年子女上銅管理		
網路使用權限規則管理		
固定路由		
頻寬管理		
ARP绑定		
DDNS設定		
系統工具		

 ● 設定「虛擬伺服器」或是「埠轉送」功能 請選擇「通訊埠導向(NAT)」→「虛擬伺服器」點選「新增」,請自 訂三個通訊埠並輸入相關的欄位。(可參考以下建議通訊埠)

通訊埠名稱	建議埠號1	建議埠號2	通訊協定
RTSP	2080	7001	TCP/UDP(Both)
CMD	2280	7201	TCP/UDP(Both)
AV	80	5001	TCP/UDP(Both)
DDNS	1339-1342	1339-1342	UDP

浙 安# 株雪	唐塘	杨服婴				
还又表 相量	HE 19	的原始				
败 斗 亡	25					
前家儿	编装	使用的通訊埠	IP位址	通訊協定	狀態	修改
林利用 100月度3里	1	2080	192.168.1.100	全部	啟用	修改團除
いて 門康会 新 指道向(NAT)	2	2280	192.168.1.100	全部	啟用	修改 副除
·····································	3	80	192.168.1.100	全部	啟用	修改 副除
利用均衡等				10000 H 20		
)MZ <u>主機</u>	¥ĥ	·	全部不敢用	全部冊邮全		
產插即用(UPnP)	491		J	T HK (9163)		
全性設定						
成年子女上網管理				、一頁		
路使用權限規則管理						
路使用權限規則管理 定路由						
路使用權限規則管理 定路由 寬管理						
路使用權限規則管理 定路由 寬管理 P绑定						

6. 以上已完成寬頻分享器的設定,接著請設定網路電視盒。



2. 安裝完成後請點選『開始』→『程式集』→『net-TV』→『net-TV

2012』→『EasySetup』,並選擇『變更網際網路連線設定』後, 再點選『下一步』。



 此時會進行搜尋,搜尋完畢後會顯示網路電視盒的資訊,此時請點 選『下一步』進入網路連線設定頁面。

EasySetup			
可用電視盒列表			搜尋
ID wt∛qqyqQQz	IP 位址 192.168.2.154	MAC 位址 00:1E:53:60:30:04	
<] >)
雙尋進度:	100%	5 5	
※接【下一步】進入	設定頁面。		

7. 此時會顯示網路設定頁面,若您的寬頻分享器有支援 UPnP 功能, 建議可以設定「UPnP 自定義」,並自訂通訊埠;若您不清楚是否 支援 UPnP 功能功能,或是在自行設定 UPnP 通訊埠後仍無法正常 連線,則請改為設定「DMZ」或是「虛擬伺服器」。

通訊埠名稱	建議埠號1	建議埠號2
RTSP	2080	7001
CMD	2280	7201
AV	80	5001

※網路電視盒所設定的通訊埠, 需與步驟 2-1 分享器設定中所設定 的通訊埠相同。

● 設定「UPnP 自定義」

請選擇「UPnP 自定義」,並請自訂 AV 通訊埠並輸入相關的欄位。 (可參考以下建議通訊埠)後,再按下「完成」。

🔜 EasySetup				×
連線方式(請諮詢網路服務	務供應商):			
◎目動取得IP位址 DHCP\	○固定IP位址	○ PPPoE	O WiFi	
連接埠轉發方式				
⊙ uPnP 自定義 AV 80	_)			
PHZ 或虛擬伺服器				
RTSP 埠 14005	命令	\$ 14205	AV埠 12005	
			\frown	
		上一步	完成	J

▶ 設定「DMZ」或是「虛擬伺服器」

請選擇「DMZ」或是「虛擬伺服器」「UPnP 自定義」,並請自訂三 個通訊埠後輸入相關的欄位。(可參考以下建議通訊埠),輸入完成 後再按下「完成」。

🔜 EasySetup				×
連線方式(諸諮詢網路服	(務供應商):			
● 自動取得IP位址 (DHCP)	○固定IP位址	○ PPPoE	🔿 WiFi	
連接地轉發方式				
○ uPnP 自定義 AV 8960				
⊙ DMZ 或虛擬伺服器				
RTSP 埠 2080	命令	埠 2280	AV 埠 80	
		上一步	完成人	文消

 設定完成後,網路電視盒會自動重新啟動,開機完成約需3分鐘, 此時請再檢查網路電視盒前方的『NET』網路指示燈是否已亮起『綠 燈』,若已正常亮起『綠燈』,即可開始使用網路電視盒網路電視盒。

遠端協助服務

若您的網路電視盒連接在寬頻分享器上,但是一直無法成功連線,您 可以透過我司提供的『遠端協助』功能,由我司客服人員來協助您進 行寬頻分享器及網路電視盒的網路設定。

1. 請點選『開始』→『程式集』→『net-TV』→『net-TV 2012』→

『EasySetup』,並選擇『遠端協助設定服務』後,再點選『下一步』。



此時會出現遠端協助設定視窗,請先點選『啟用』,並在『服務代碼』欄位中輸入我司客服服務代碼』,然後在其它各欄位輸入資料後,再點選『完成』。

※服務代碼:upmqqqEqEq,並非是網路電視盒登入的 ID

🔜 EasySetup		
遠端協助服務設定		
要容用「遠端協助設定」必 入分享器的帳號與密碼及 意本體下方或使用手冊上, 心。	須輸入協助服務代碼(Assistance service key) :路電話等資料,協助服務代碼一般會貼在電 若找不到的話可洽購買的經銷商或原廠客服	登 視 中
●啓用●○闘閉		
服務代碼:	upmqqqEqEq	
分享器帳戶:	admin	
分享器密碼:	*****	
電話號碼:	0228837222	
□我不知道分享器的帳號		- Horse

 此時網路電視盒會自動重新啟動,並將資料傳送至我司客服中心, 我司客服人員在接收到您傳送的資料後,會協助您進行網路設定, 在設定完成後,您即可正常使用網路電視盒。

若您還有不清楚的地方,建議您在本公司營業時間,直接與本公司客服部聯絡。

登昌恆興業股份有限公司

- 電話:(02)2883-7222 轉客服部
- 電子郵件:service@upmost.com.tw
- 地址: 111 台北市士林區承德路四段 220 號 2 樓